Stanice:								**VD Hostivař**
Tok/ř.km.:				Plocha povodí ke stanici:				ČHP:
Botič / 13,3				**94,81 km2**				**1-12-01-020**
Stupeň povodňové aktivity				**H (cm)**				**Q ($m^3.s^{-1}$)**
I. SPA – bdělost				-				10
II. SPA – pohotovost				-				15
III. SPA – ohrožení				-				35
H (cm)	**Q ($m^3.s^{-1}$)**	**H (cm)**	**Q ($m^3.s^{-1}$)**	**H (cm)**	**Q ($m^3.s^{-1}$)**	**H (cm)**	**Q ($m^3.s^{-1}$)**	
Průtok je zde odvozován výpočtem na základě hydraulických charakteristik vodního díla.								